


KLYPSE


Guide d'utilisation
de votre nouvel
appareil.



INNOKIN

FR

COMPOSANTS



Indicateur de batterie

Batterie > 10% : Lumière Blanche

Batterie < 10% : Lumière Blanche Flash 10 Fois

UTILISATION

1. Remplir le pod.

Comment remplir

- Dégrafer le bouchon en silicone
- Remplir le réservoir
- Reboucher le réservoir

IMPORTANT:

Attendez au moins 5 minutes
que la nouvelle résistance
s'imbibe de e-liquide avant
de vapoter.



2. Connectez le pod au mod.

IMPORTANT

- Nettoyez le logement du pod de toute impureté ou trace d'e-liquide.
- Pour une meilleure durée de vie et une diffusion optimale des arômes, assurez-vous que le réservoir contient toujours au moins 1/3 de son volume.
- Ne vapotez pas si le réservoir est vide.
- Remplacez immédiatement le pod en cas de diminution du goût ou de la vapeur.

CHARGEMENT & SÉCURITÉ

- Insérez le câble USB-C délicatement.
- Chargez avec une prise murale certifiée 5V et le câble de charge USB-C fourni.
- Ne pas laisser l'appareil en charge sans surveillance.
- Ne pas laisser l'appareil avec une batterie vide pendant une longue durée.
- La batterie doit être au moins à demi chargée avant

le rangement.

- Ne laissez pas l'appareil à la lumière du soleil ou dans des environnements excessivement chauds.
- Lorsque l'appareil est en charge, une lumière blanche s'allumera.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, la lumière s'éteint.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de l'appareil	94*29*15,2mm
Capacité du réservoir	2ml
Résistance et puissance recommandée	0.8Ω (16W)
mAh de la batterie	700mAh
Courant de charge	5V / 1A

 facebook.com/Innokin.Technology

 instagram.com/innokintechology

 twitter.com/innokintech

 reddit.com/r/innokin

 support@innokin.com

